



Manual Kit Trava Elétrica Amarok



AA.42.0105

www.softautomotiva.com.br



Amarok

A Soft coloca a disposição para o mercado automotivo o Kit Trava Elétrica para Amarok. A mais moderna opção em Trava Elétrica, que além de ser de fácil instalação, não altera as características originais do veículo mantendo a garantia.

A aplicação pode sofrer variação de acordo com a fabricação do veículo.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462, Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544-8500

www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Funções

Fácil instalação e menos ruído;

De acordo com o padrão das montadoras;

Não altera as características originais do veículo;

Motores com certificação automotiva;

Acionamento através de alarme;

Destramento manual suave.

Ligação Elétrica

1. Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica.

2. Ligue o fio vermelho à alimentação 12v e o fio preto (terra) ao chassis.

Os fios branco e azul devem ser ligados ao fio Trava/Destrava do alarme (opcional).

Obs.: o chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel quanto nas portas. Em caso de dúvidas consulte a SOFT Automotiva.

Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário regulagem adicional.



Faça video tutorial

instalando

PRODUTO SOFT

envie o link do youtube para
marketing@softautomotiva.com.br





— Instalação Mecânica - Dianteira —

Remova o parafuso que fixa a canaleta do vidro localizado na parte lateral externa da porta, entre os dois pinos guia.

Alinhe o furo do suporte do motor com o furo da canaleta e recoloque o parafuso em seu local de origem. De modo que o suporte do atuador fique preso entre a canaleta e chapa da porta. Utilize o kit conforme imagem abaixo.

Encaixe a haste com a parte do “gancho” na haste da fechadura.





— Instalação Mecânica - Traseira —

Passo 01

Monte o kit traseiro conforme imagem abaixo.



— Instalação Mecânica - Traseira —

Passo 02

Posicione o suporte do motor com seu furo e seu “pino guia” por dentro da porta alinhado com o furo obilongo, localizado entre duas presilhas plásticas presas na porta. Encaixe a ponta em formato de “gancho” da haste do kit, na haste da fechadura, conforme imagem abaixo.



